

Zásady montáže

lepené podkladové hranoly



Podkladové hranoly se musí pokládat tak, aby lepená spára byla v horizontálním směru, protože při položení vertikálně se lepená spára může poškodit vlivem povětrnosti. Zejména, pokud lepenou spárou prochází vrut.

Naše třídění má několik typů lepených spojů:

Tento typ by se měl pokládat na plocho. Dále doporučujeme použít mezi podkladový hranol a terasové prkno terasovou lištu (kontakt povrchů je větší než 50 mm), případně klip DILA (u dřevin ipe, sapelli, garapa, bangkiraj).

